

零件目录



PC100N-6

面向中国

系列号：1301 及以上

KOMATSU

前言

此次，承蒙购买 [面向中国] PC100N-6 型机器，深表谢意！

本机器上特别组装了“面向中国”的零件。

在购买零件时，首先请阅读本零件明细，确认好相应零件后，

与小松经销商联系。

关于本手册以外的主机零件，请参见标准机型 PC100N-6 的零件明细。

零件明细


目 录

(1/3)

项 目	图 号	页码
▪ 前言		1
▪ 目录		2
▪ 发动机相关零件	图号: A0000-01A0A	5
▪ 发动机座	图号: B0100-01A0A	7
▪ 空气滤清器 (双滤芯)	图号: B0200-01A1A	9
▪ 燃油控制装置 (支架以及控制杆)	图号: B0400-01A0A	11
▪ 燃油控制装置 (电缆线夹)	图号: B0400-02A0A	13
▪ 冷却装置 (散热器以及油冷却器)	图号: B0920-01A1A	15
▪ 冷却装置 (密封)	图号: C0100-01A0A	17
▪ 冷却装置 (管子以及安装件)	图号: C0100-02A0	19
▪ 燃油箱	图号: C0100-03A0A	21
▪ 燃油管路增设燃油过滤器以及油水分离器	图号: D0100-01A0	23
▪ 燃油管路增设燃油过滤器以及油水分离器	图号: D0200-01A7	25
▪ 燃油管路 (油水分离器)	图号: D0200-02A1	27
▪ 燃油管理 (增设燃油过滤器)	图号: D0200-03A1	29
▪ 蓄电池	图号: D0200-04A1	31
▪ 线束 (起动线束)	图号: E0100-01A0	33
▪ 线束 (主线束)	图号: E0200-01A0A	35
▪ 线束 (帽)	图号: E0200-02A0A	37
▪ 线束 (线夹以及传感器)	图号: E0200-03A0A	39
▪ 喇叭	图号: E0200-04A0A	41
▪ 液压油箱	图号: E0410-01A0	43
▪ 主阀 (泵、支架、座以及螺塞)	图号: H0110-01A0	45
▪ 主泵 (垫片、联轴节以及座)	图号: H0120-01A0A	47
▪ 泵吸油装置	图号: H0210-01A0A	49
▪ 输油管路	图号: H0311-01A0	51
▪ 油冷却器管路	图号: H0312-01A0	53
▪ 回油管路	图号: H0320-01A0	55
▪ 排油管路 (动臂锁定阀)	图号: H0330-01A0	57
▪ 转台上的动臂管路	图号: H0340-01A0	59
▪ 阀管路 (回转以及行走)	图号: H1210-01A0	61
▪ 阀管路 (动臂、斗杆以及铲斗)	图号: H1220-01A0	63
▪ 阀管路 (直线前进行走以及卡箍)	图号: H1220-02A0	65
▪ 阀管路 (先导)	图号: H1220-03A0	67
▪ 阀管路 (没有斗杆锁定阀)	图号: H1220-04A0	69
▪ 阀管路	图号: H1220-05A0	71
▪ 阀管路 (排放、先导支架以及先导卡箍)	图号: H1220-06A0	73

项 目	图号	页码
▪ 没有动臂锁定阀	图号: H1240-01A0	75
▪ 行走和上部管路	图号: H1310-01A0	77
▪ L.S.管路	图号: H1810-01A0A	79
▪ 电磁阀管线 (电磁阀)	图号: H1831-01A0B	81
▪ 电磁阀管线 (电磁阀支架)	图号: H1831-02A0A	83
▪ 电磁阀管线 (电磁阀管夹)	图号: H1831-03A0	85
▪ 电磁阀管线 (电磁阀管)	图号: H1831-04A0A	87
▪ 梭阀 (相关零件)	图号: H1833-01A0	89
▪ 转台	图号: J1110-01A0	91
▪ 动臂根部销轴	图号: J1310-01A0	93
▪ 驾驶座椅	图号: K0110-01A0	95
▪ 座椅安全带 (宽 50MM)	图号: K0160-01A0	97
▪ 盖装置 / 驾驶室装置 (1/2) (2/2)	图号: K0180-K0210	99
▪ 驾驶室 (带护罩) (驾驶室、把手以及开锁)	图号: K0210-01A1A	102
▪ 驾驶室 (前窗)	图号: K0210-02A0	104
▪ 驾驶室 (顶部通风口)	图号: K0210-03A0A	107
▪ 驾驶室 (电气)	图号: K0210-04A0	109
▪ 驾驶室 (内侧盖)	图号: K0210-05A0A	111
▪ 驾驶室 (门)	图号: K0210-06A0	113
▪ 驾驶室 (门锁)	图号: K0210-07A0	115
▪ 驾驶室 (安装零件)	图号: K0210-08A0	117
▪ 地板垫	图号: K0310-01A0	119
▪ 空调器 (装置)	图号: K0700-01A0A	121
▪ 空调器 (氟里昂管)	图号: K0700-02A0A	123
▪ 空调器 (氟里昂管夹)	图号: K0700-03A0A	125
▪ 空调器 (加热器管以及风道)	图号: K0700-04A5A	127
▪ 地板 (地板架)	图号: K1110-01B0	129
▪ 地板架 (底座以及左侧台架)	图号: K1110-02B0	131
▪ 地板架 (左侧控制台箱)	图号: K1110-03B0	133
▪ 地板架 (行走操纵杆)	图号: K1110-04A0	135
▪ 地板架 (右侧台架以及仪表箱)	图号: K1110-04B0	137
▪ 地板架 (线束以及燃油控制杆)	图号: K1110-05B0	139
▪ 地板架 (P.P.C.行走管线)	图号: K1110-07B0	141
▪ 地板架 (P.P.C.工作管线)	图号: K1110-08B0	143
▪ 地板架 (P.P.C.管路)	图号: K1110-09B0	145
▪ 地板架 (燃油控制电缆)	图号: K1110-10B0	147
▪ 地板座	图号: K1120-01A0	149
▪ 发动机罩	图号: M1110-01A0A	151
▪ 支架	图号: M1120-01A0A	153
▪ 左侧门	图号: M1130-01A0A	155
▪ 右侧门	图号: M1140-01A0A	157

项 目	图号	页码
▪ 隔板（左侧盖）	图号：M1150-01A0A	159
▪ 隔板（右侧盖）	图号：M1150-02A0A	161
▪ 上部盖	图号：M1210-01A0A	163
▪ 工具箱	图号：M1220-01A0	165
▪ 阀上部盖	图号：M1230-01A0A	167
▪ 扶手	图号：M1310-01A0	169
▪ 后视镜（左侧）	图号：M1410-01A0	171
▪ 后视镜（右侧）	图号：M1420-01A0	173
▪ 配重	图号：M1510-01A0A	175
▪ 配重底座	图号：M1520-01A0	177
▪ 底护板	图号：M1810-01A0A	179
▪ 回转支承	图号：N1110-01A0	181
▪ 回转机构（安装零件）	图号：N1210-01A0	183
▪ 回转机构（内部零件）	图号：N1210-51A0A	185
▪ 回转机构（回转马达以及弯头）	图号：N1210-52A0A	187
▪ 回转接头（相关零件）	图号：N1310-01A0	189
▪ 行走和下部管路	图号：P1120-01A1	191
▪ 终传动	图号：P1210-01A1	193
▪ 引导轮	图号：R0110-01A1	195
▪ 惰轮缓冲件	图号：R0120-01A1	197
▪ 支重轮	图号：R0200-01A1	199
▪ 托链轮	图号：R0300-01A1	201
▪ 履带板（三筋履带板，宽 480MM，开孔）	图号：R0500-01A2	203
▪ 履带架	图号：R1100-01A1	205
▪ 动臂（动臂、工作灯以及销）	图号：T1110-01A0	207
▪ 动臂（液压管路）	图号：T1110-02A0	209
▪ 斗杆	图号：T1210-01A0	211
▪ 铲斗连杆	图号：T1230-01A0	213
▪ 加强型铲斗，0.43M3，885MM（横销型）	图号：T1510-01A3	215
▪ 标记以及标牌	图号：U0100	217
▪ 工具	图号：V0300-01A0A	219




PMK0033

仅记载专用零件

图号: A0000-01A0A


X22-168-2850

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2850	发动机相关零件		
1	203-01-67160	联轴节	1	
2	01010-81235	螺栓	6	
3	01643-31232	垫圈	6	
4	203-01-67113	支架	1	
5	203-01-67122	支架	1	
6	203-01-67450	螺栓	6	
7	01643-31232	垫圈	6	
8	203-01-61110	支架	1	
9	203-01-61120	支架	1	
10	203-01-67450	螺栓	8	
11	01643-31232	垫圈	8	
12	6131-22-3750	凸台	4	
13	04020-01228	销	1	




PWA9204

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-4110	发动机座		
1	201-01-71250	缓冲垫	8	
2	203-01-61160	止动器	2	
3	203-01-67540	垫圈	2	
4	113-01-21120	垫圈	4	
5	01011-81630	螺栓	4	
6	203-01-67154	盖	1	
7	01010-81025	螺栓	2	
8	01643-31032	垫圈	2	
9	6732-11-5680	管子	1	
10	07260-20928	软管	1	
11	07285-00150	管夹	1	






PTK3347

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X21-044-0261	空气滤清器 (双滤芯)		
1	(6206-83-7500)	空气滤清器总成 (双)	1	
2	07281-02509	卡箍	2	
3	203-01-67510	谐振器	1	
4	203-01-67520	软管	1	
5	07289-00095	卡箍	1	
6	203-54-68440	座	2	
7	07289-00095	卡箍	1	
8	07289-00120	卡箍	1	
9	203-01-67530	管夹	1	
10	01010-81220	螺栓	1	
11	01643-31232	垫圈	1	
12	08670-12001	指示器	1	
13	6205-81-7190	连接器	1	



PMK1909

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X21-044-0240	燃油控制装置 (支架以及控制杆)		
1	04245-41031	控制杆	1	
2	01582-11008	螺母	2	
3	04250-81056	杆端	1	
4	20Y-43-12180	接头	1	
5	203-43-65110	支架	1	
6	203-43-65121	杆	1	
7	20Y-43-21810	轴	1	
8	09350-02220	衬套	2	
9	01010-80816	螺栓	1	
10	01643-30823	垫圈	1	
11	01593-31008	螺母	1	
12	04050-12018	销	1	
13	01580-10605	螺母	1	
14	01602-20619	垫圈	1	
15	01010-81050	螺栓	2	
16	01643-31032	垫圈	2	
17	203-43-65130	板	1	
18	01010-81230	螺栓	1	
19	01010-81255	螺栓	1	
20	01643-31232	垫圈	2	




PTK3348

仅记载专用零件

图号: B0400-02A0A


X21-044-0240

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X21-044-0240	燃油控制装置 (电缆线夹)		
1	04211-20634	轭架	1	
2	04205-10618	销	1	
3	04050-11612	开口销	1	
4	203-06-61551	支架	1	
5	205-03-71330	护套	1	
6	01010-81265	螺栓	1	
7	01643-31232	垫圈	1	
8	08036-01014	线夹	1	
9	01010-81230	螺栓	1	
10	01643-31232	垫圈	1	
11	203-43-56620	护套	3	
12	08034-00519	扎带	6	
13	04434-50810	线夹	1	




PDB6767


序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-026-9531	抗腐蚀器		
1	09483-00314	软管	2	
2	07281-00197	卡箍	4	
3	09483-00414	软管	1	
4	09483-00408	软管	1	
5	203-03-61520	块	1	
6	01010-81225	螺栓	2	
7	01643-31232	垫圈	2	
8	154-04-11540	管接头	2	
9	20S-977-1170	弯头	4	
10	11Y-09-11160	管夹	4	
11	205-62-53780	护套	1	
12	08034-00834	扎带	2	
13	08034-00536	扎带	2	
14	08034-00519	扎带	3	
15	141-06-11220	管夹	1	
16	01010-81220	螺栓	1	
17	01643-31232	垫圈	1	
18	08034-00519	扎带	1	
19	08034-00823	扎带	2	
20	04434-52112	管夹	1	
21	01010-81220	螺栓	1	
22	01643-31232	垫圈	1	
23	391-40-13220	管接头	1	
24	20S-977-1170	弯头	1	



PMK1587


序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X21-042-3011	冷却装置 (散热器以及油冷却器)		
1	203-03-67111	散热器总成	1	
2	20Y-03-22110	盖	1	
3	205-03-62660	螺塞	1	
4	07000-11007	. O 形圈	1	
5	203-03-56350	软管	1	
6	20Y-03-11330	管夹	1	
7	01435-20816	螺栓	6	
8	203-03-67240	座	1	
9	203-03-61340	座	2	
10	203-03-61320	座	2	
11	202-03-72111	支架	1	
12	202-03-72120	支架	1	
13	202-03-71210	油冷却器	1	
14	01435-20816	螺栓	6	
15	202-03-71160	座	2	
16	203-03-61151	网	1	
17	01434-10616	翼形螺栓	2	
18	01643-30623	垫圈	2	
19	203-03-67280	护罩	1	
20	01435-20816	螺栓	6	
21	203-03-67272	罩盖	1	
22	01010-81225	螺栓	4	
23	01643-31232	垫圈	4	
24	203-03-67310	盖	1	
25	01010-81020	螺栓	3	
26	01643-31032	垫圈	3	






PMK0175

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X21-042-3011	冷却装置 (管路以及安装件)		
1	203-03-67182	软管	1	
2	07289-00055	卡箍	2	
3	203-03-67190	软管	1	
4	07289-00055	卡箍	2	
5	07289-00070	卡箍	1	
6	203-03-61730	软管	1	
7	206-03-43340	管夹	2	
8	08036-11214	管夹	1	
9	01010-81230	螺栓	4	
10	175-54-34170	垫圈	4	
11	01010-81235	螺栓	4	
12	175-54-34170	垫圈	4	
13	203-03-67210	支杆	1	
14	203-03-67140	支杆	1	




PMA2772

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-2130	燃油箱		
	20X-04-00110	燃油箱总成	1	
1	☆	. 油箱	1	
2	20Y-04-21220	. 燃油计	1	
3	205-04-71140	滤网	1	
4	20Y-04-11160	盖	1	
5	01010-81635	螺栓	4	
6	01643-31645	垫圈	4	
7	07700-50240	阀	1	
8	7861-92-5810	传感器	1	
9	07000-13050	O 形圈	1	
10	01010-80612	螺栓	4	
11	01643-30623	垫圈	4	




序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2860	燃油管路增设燃油过滤器以及 油水分离器		
1	07288-01018	软管	1	
2	07270-40422	管子	1	
3	07281-00197	卡箍	2	
4	205-62-53780	护套	2	
5	08034-00834	扎带	4	
6	203-04-61150	支架	1	
7	203-04-61160	支架	1	
8	01010-81225	螺栓	2	
9	01643-31232	垫圈	2	
10	113-899-7950	管夹	2	
11	01010-81225	螺栓	2	
12	01643-31232	垫圈	2	
13	203-04-61132	支架	1	
14	01010-81225	螺栓	4	
15	01643-31232	垫圈	4	
16	07700-40240	阀	1	
17	154-04-11540	管接头	1	
18	205-04-62140	接头	1	
19	07005-01412	密封垫	2	
20	07206-31014	螺栓	1	
21	203-04-56150	接头	1	
22	07005-01412	密封垫	2	
23	07206-31014	螺栓	1	
24	07288-01024	软管	1	
24-1	07288-01026	软管	1	
25	08036-01814	管夹	1	
26	01010-81220	螺栓	1	
27	01643-31232	垫圈	1	
28	141-06-11220	管夹	2	
29	01010-81220	螺栓	2	
30	01643-31232	垫圈	2	
31	04435-51612	管夹	1	
32	203-04-62110	支架	1	
33	01010-81225	螺栓	2	
34	01643-31232	垫圈	2	
35	08034-00536	扎带	4	
36	205-62-53780	护套	2	
37	08034-00834	扎带	4	
42	07285-00080	管夹	2	
43	07281-00197	卡箍	4	



P J A 3 6 6 2

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2860	燃油管路增设燃油过滤器以及 油水分离器		
1	203-04-61140	接头	1	
2	07005-01412	密封垫	2	
3	07206-31014	螺栓	1	
4	205-04-62150	接头	1	
5	07005-01412	密封垫	2	
6	07206-31014	螺栓	1	
7	07281-00197	卡箍	2	
8	07288-01005	软管	1	




PMA5260

仅记载专用零件

图号: D0200-03A1

X22-168-2860

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2860	燃油管路（油水分离器）		
1	(600-311-9732)	油水分离器总成.....	1	
2	01010-81030	螺栓	2	
3	01643-31032	垫圈	2	
4	07270-00895	管子	1	
5	07281-00167	卡箍	1	
6	08034-00519	扎带	2	



参见图 D0200-01A1
See Fig. D0200-01A1


PMA5261

仅记载专用零件

图号: D0200-04A1



X22-168-2860

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2860	燃油管路（增设燃油过滤器）		
1	(600-311-9101)	燃油过滤器总成.....	1	
2	01010-81030	螺栓	2	
3	01643-31032	垫圈	2	




PMA2774

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-026-4031	蓄电池		
1	☆	湿式蓄电池	2	
2	08000-00000	端子 (+)	2	
3	08000-00001	端子 (-)	2	
4	203-06-51140	卡箍	2	
5	203-06-51131	螺栓	2	
6	01643-31032	垫圈	2	
7	08028-68035	电缆	1	
8	08038-42009	帽	2	
9	203-06-56110	盖	1	
10	203-06-51170	翼形螺母	2	
11	01643-31032	垫圈	2	




PTK 3349

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-3730	线束 (起动线束)		
1	20X-06-44130	电缆	1	
2	08038-06031	帽	2	
3	08036-01814	线夹	6	
4	01010-81220	螺栓	6	
5	01643-31232	垫圈	6	
6	205-62-72140	护套	1	
7	08034-00823	扎带	2	
8	203-06-67230	支架	1	
9	01010-81225	螺栓	2	
10	01643-31232	垫圈	2	
11	600-815-8941	开关	1	
12	01010-80820	螺栓	2	
13	01643-30823	垫圈	2	
14	203-06-66120	线束	1	
15	20Y-06-18180	线束	1	
16	08038-00519	帽	3	
17	08088-30000	开关	1	
18	01010-80825	螺栓	2	
19	01643-30823	垫圈	2	
20	08028-48035	电缆	1	
21	08038-22511	帽	1	
22	08038-04030	帽	1	
23	08028-68035	电缆	1	
24	08038-22009	帽	1	
25	01010-81020	螺栓	1	
26	01643-31032	垫圈	1	
27	20Y-06-21460	线夹	2	




PTK3350

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-3730	线束 (主线束)		
1	20X-06-47110	线束	1	
2	08035-03014	线夹	1	
3	01010-81230	螺栓	1	
4	01643-31232	垫圈	1	
5	08035-02514	线夹	3	
6	01010-81225	螺栓	3	
7	01643-31232	垫圈	3	
8	20Y-06-21460	线夹	2	
9	08036-01014	线夹	1	
10	01010-81220	螺栓	1	
11	01643-31232	垫圈	1	
12	203-06-61820	支架	2	
13	01010-81230	螺栓	2	
14	01643-31232	垫圈	2	
15	20Y-06-21460	线夹	2	
16	08036-01814	线夹	1	
17	01010-81220	螺栓	1	
18	01643-31232	垫圈	1	
19	01010-81020	螺栓	1	
20	01643-31032	垫圈	1	
21	08038-00519	帽	2	
22	08036-02514	线夹	6	
23	01010-81225	螺栓	6	
24	01643-31232	垫圈	6	
25	08035-02514	线夹	1	
26	01010-81220	螺栓	1	
27	01643-31232	垫圈	1	
28	203-06-66130	支架	1	
29	01010-81225	螺栓	2	
30	01643-31232	垫圈	2	
31	203-06-67161	支架	1	
32	01010-81225	螺栓	1	
33	01643-31232	垫圈	1	
34	203-06-67150	线束	1	
35	08036-01214	线夹	1	
36	01010-81220	螺栓	1	
37	01643-31232	垫圈	1	
38	08038-10519	帽	2	




PTK3351


序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-3730	线束 (帽)		
1	205-62-72140	帽.....	1	
2	08034-00823	扎带	2	
3	08036-01214	线夹	1	
4	01010-81220	螺栓	1	
5	01643-31232	垫圈	1	
6	08036-01214	线夹	1	
7	01010-81220	螺栓	1	
8	01643-31232	垫圈	1	
9	203-06-61574	帽.....	1	
10	01010-81220	螺栓	2	
11	01643-31232	垫圈	2	
12	08028-48025	电缆	1	
13	01010-81020	螺栓	1	
14	01643-31032	垫圈	1	
15	08036-01814	线夹	2	
16	01010-81020	螺栓	2	
17	01643-31032	垫圈	2	
18	08036-01014	线夹	1	
19	01010-81220	螺栓	1	
20	01643-31232	垫圈	1	
21	08053-01512	线夹	1	
22	01010-81220	螺栓	1	
23	01643-31232	垫圈	1	
24	08036-01014	线夹	1	
25	08034-00519	扎带	1	
26	203-06-67180	支架	1	
27	01010-81225	螺栓	1	
28	01643-31232	垫圈	1	
29	203-06-67171	线束	1	
30	08036-01414	线夹	1	
31	01010-81220	螺栓	1	
32	01643-31232	垫圈	1	
33	08038-10519	帽.....	2	
34	08038-10525	帽.....	1	
35	01010-80610	螺栓	2	
36	01643-30623	垫圈	2	
37	6151-81-4690	线束	1	
38	08038-10519	帽.....	2	



序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-3730	线束 (卡箍以及传感器)		
1	7834-27-2002	控制器	1	
2	01435-00820	螺栓	2	
3	20Y-06-15160	开关	1	
4	203-06-41570	开关	1	
5	08053-01512	线夹	1	
6	20X-06-47150	支架	1	
8	01435-00820	螺栓	2	
9	569-06-61960	继电器	1	
10	01435-00645	螺栓	1	
11	203-06-56230	蜂鸣器总成	1	
12	01010-80616	螺栓	1	
13	01643-30623	垫圈	1	
14	04435-51912	线夹	1	
15	01010-81020	螺栓	1	
16	01643-31032	垫圈	1	
17	201-06-71240	控制器	1	
18	01435-00820	螺栓	2	
19	203-06-67190	片	1	
20	01010-81225	螺栓	2	
21	01643-31232	垫圈	2	
22	21T-06-73320	垫环	1	
23	08036-02514	线夹	1	
24	01010-81020	螺栓	1	
25	01643-31032	垫圈	1	
26	01010-81225	螺栓	1	
27	01643-31232	垫圈	1	
28	08036-01814	线夹	1	
29	01010-81020	螺栓	1	
30	01643-31032	垫圈	1	




PMA2782




PJA7131

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-026-3191	液压油箱		
	203-60-00515	油箱总成.....	1	
1	203-60-61117	油箱	1	
2	203-60-31160	. 管子	1	
3	203-60-31100	. 弯头总成	2	
4	203-60-61230	滤芯	1	
5	203-60-52260	滤网	1	
6	203-60-52250	阀总成.....	1	
7	175-60-27340	弹簧	1	
8	07000-05155	O 形圈	1	
9	203-60-61130	盖.....	1	
10	01010-81225	螺栓	4	
11	01643-31232	垫圈	4	
12	20Y-60-21311	滤网	1	
13	203-60-56270	. O 形圈.....	1	
14	203-60-61161	杆.....	1	
15	12R-60-11230	弹簧	1	
16	07000-05180	O 形圈	1	
17	203-60-61240	盖.....	1	
18	01010-81225	螺栓	4	
19	01643-31232	垫圈	4	
20	20Y-60-21340	密封垫.....	1	
21	20Y-60-21460	护圈	1	
22	01252-70516	螺栓	6	
23	01601-20513	垫圈	6	
24	20Y-60-21440	帽.....	1	
25	07044-12412	螺塞	1	
26	07002-02434	O 形圈	1	
27	203-60-61151	盖.....	1	
28	01010-81220	螺栓	2	
29	01643-31232	垫圈	2	
30	203-60-61190	管子	1	
31	07285-00155	管夹	1	
32	08036-02514	管夹	1	
33	01010-81635	螺栓	4	
34	01643-31645	垫圈	4	




PTK3353

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-0071	主阀 (泵、支架、座以及塞)		
1	(723-37-13101)	控制阀	1	
2	203-62-61172	支架	1	
3	01010-81640	螺栓	4	
4	01643-31645	垫圈	4	
5	203-62-61572	片	4	
6	01011-81600	螺栓	4	
7	01643-31645	垫圈	4	
8	203-54-21110	缓冲环	8	
9	203-62-61581	隔套	4	
10	07000-03025	O 形圈	4	
11	07049-01215	螺塞	1	
12	07040-11812	螺塞	1	
13	07002-11823	O 形圈	1	
14	07040-12412	螺塞	2	
15	07002-12434	O 形圈	2	
16	07040-11409	螺塞	2	
17	07002-11423	O 形圈	2	




PTK3354

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-3030	主泵（垫片、联轴节以及座）		
1	(708-1 L-00472)	泵总成.....	1	
2	07049-00811	螺塞	2	
3	07030-03034	通气装置.....	1	
4	07005-03016	密封垫	1	
5	07040-12412	螺塞	1	
6	07002-02434	O 形圈	1	
7	07040-11209	螺塞	1	
8	07002-01223	O 形圈	1	
9	203-01-61170	壳体	1	
10	203-01-61190	轴.....	1	
11	06045-06014	轴承	1	
12	04065-01104	卡环	1	
13	04064-07025	环.....	1	
14	01010-81235	螺栓	4	
15	01643-31232	垫圈	4	
16	20Y-62-23461	弯头	1	
17	07002-11423	O 形圈	1	
18	01010-81040	螺栓	10	
19	01643-31032	垫圈	10	
20	01010-81050	螺栓	1	
21	01643-31032	垫圈	1	
22	205-917-1610	护环	1	



PTK3355

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-2240	泵吸油装置		
1	203-62-61113	弯头	1	
2	07000-02070	O 形圈	1	
3	07040-12412	螺塞	1	
4	07002-02434	O 形圈	1	
5	01011-81225	螺栓	2	
6	01643-31232	垫圈	2	
7	01010-81280	螺栓	2	
8	01643-31232	垫圈	2	
8A	203-06-67211	支架	1	
9	203-62-61131	管子	1	
10	07000-03028	O 形圈	1	
11	01010-81065	螺栓	2	
12	01643-31032	垫圈	2	
13	203-62-61141	管子	1	
14	07000-03028	O 形圈	1	
15	01010-81060	螺栓	2	
16	01643-31032	垫圈	2	
17	07260-02614	软管	1	
18	07289-00035	卡箍	4	
19	203-62-61590	软管	1	
20	07289-00095	卡箍	4	




PMA2805

仅记载专用零件

图号: H0312-01A0


X22-026-0110

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-026-0110	输油管路		
1	203-62-61121	软管, 1000MM	1	
2	07000-13032	O 形圈	2	
3	07371-31049	开口法兰.....	2	
4	07372-21035	螺栓	4	
5	01643-51032	垫圈	4	
6	21K-62-35160	护套	1	
7	08034-00536	扎带	2	
8	07371-31049	开口法兰.....	2	
9	07372-21035	螺栓	4	
10	01643-51032	垫圈	4	



PMA2806

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-026-0140	油冷却器管路		
1	203-62-61432	软管, 1270MM	1	
2	205-62-53780	护套	3	
3	08034-00536	扎带	6	
4	203-62-52210	橡胶件	1	
5	08034-00536	扎带	2	
6	281-01-13180	管夹	1	
7	01010-81230	螺栓	1	
8	01643-31232	垫圈	1	
9	07235-10628	弯头	1	
10	07002-02434	O 形圈	1	
11	203-62-59160	软管, 560MM	1	
12	07230-21034	管接头	1	
13	07002-13334	O 形圈	1	
14	203-62-61230	弯头	1	
15	07002-02434	O 形圈	1	




PMA2807

仅记载专用零件

图号: H0330-01A0



X22-026-0180

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-026-0180	回油管路		
1	07235-11034	弯头	1	
2	07002-13334	O 形圈	1	
3	203-62-61421	软管	1	




PMA9000

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-5320	排油管路（动臂锁定阀）		
1	203-62-56710	弯头	1	
2	07002-02034	O 形圈	1	
3	07238-10422	接头	1	
4	07102-20405	软管	1	
5	203-62-32440	护套	1	
6	20X-62-41210	软管	1	
7	08036-02514	管夹	1	
8	01010-81220	螺栓	1	
9	01643-31232	垫圈	1	
10	20Y-62-17710	弯头	1	
11	07002-02434	O 形圈	1	
12	20B-27-11210	泄放器	1	
13	07102-20609	软管, 900MM	1	
16	07235-10628	弯头	1	
17	07002-02434	O 形圈	1	
18	07235-10425	弯头	1	
19	07002-02434	O 形圈	1	
20	07184-00304	软管, 350MM	1	




PMA9002

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-0090	转台上的动臂管路		
1	201-62-65260	管接头	1	
2	01010-81025	螺栓	2	
3	01643-31032	垫圈	2	
4	201-62-65260	管接头	1	
5	01010-81025	螺栓	2	
6	01643-31032	垫圈	2	
7	07096-40409	软管	2	
8	113-63-22390	弯头	1	
9	07002-12034	O 形圈	1	
10	07236-10422	弯头	1	
11	07002-12034	O 形圈	1	




PTK335B

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-178-2320	阀管路（回转以及行走）		
1	203-62-61410	接头	1	
2	07002-12434	O 形圈	1	
3	203-62-32950	弯头	1	
4	07002-12434	O 形圈	1	
5	20S-62-21230	弯头	1	
6	07002-12434	O 形圈	1	
7	07236-10522	弯头	1	
8	07002-02434	O 形圈	1	
9	07121-00406	软管	2	
10	20Y-62-17680	软管	1	
11	203-62-61213	管接头	1	
11-1	07236-10522	弯头	3	
11-2	203-62-63770	接头	1	
12	07002-12434	O 形圈	5	
13	07236-10522	弯头	1	
14	07002-12434	O 形圈	1	
15	20S-62-21230	弯头	1	
16	07002-12434	O 形圈	1	
17	07096-00505	软管	1	
18	203-62-32440	护套	1	
19	07096-00411	软管	1	
20	203-62-58650	护套	1	
21	08036-02514	管夹	1	
22	01010-81220	螺栓	1	
23	01643-31232	垫圈	1	




PTK3357

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-0101	阀管路（动臂、斗杆以及铲斗）		
1	203-62-61330	软管, 1180MM	1	
2	203-62-61340	软管, 1180MM	1	
3	07002-12434	O 形圈	2	
4	203-62-32440	护套	1	
5	21W-62-12540	护套	1	
6	203-62-61340	软管, 1180MM	2	
7	07002-12434	O 形圈	2	
8	21W-62-12540	护套	1	
9	203-62-58650	护套	1	
10	203-62-32440	护套	1	




PMA9005

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-0101	阀管路（直线前进行走以及卡箍）		
1	208-62-18190	弯头	2	
2	07002-11423	O 形圈	2	
3	07235-10210	弯头	2	
4	07002-11423	O 形圈	2	
5	07096-00207	软管	1	
6	203-62-41160	护套	2	
7	08034-00519	扎带	4	
8	203-62-57910	标记, 1, 1.....	1	
9	07096-00207	软管	1	
10	203-62-41160	护套	2	
11	08034-00519	扎带	4	
12	203-62-57920	标记, 2, 2.....	1	
13	07096-00208	软管	1	
14	203-62-41160	护套	1	
14A	203-62-58640	护套	1	
15	08034-00519	扎带	5	
16	203-62-57930	标记, 3, 3.....	1	
17	07096-00209	软管	1	
18	203-62-41160	护套	2	
19	08034-00519	扎带	4	
20	203-62-57940	标记, 4, 4.....	1	
21	203-62-58290	管夹	1	
22	203-62-58280	板.....	1	
23	01010-81025	螺栓	2	
24	01643-31032	垫圈	2	




PMA9006

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-0101	阀管路 (先导)		
1	203-62-63251	管接头	4	
2	07002-01423	O 形圈	4	
3	07230-20210	管接头	4	
4	203-62-63560	管接头	2	
5	07002-01423	O 形圈	6	
6	07235-10210	弯头	1	
7	07002-01423	O 形圈	1	
8	203-62-62920	软管, 1300MM	1	
9	203-62-57910	标记, 1, 1	1	
10	203-62-62910	软管, 1200MM	1	
11	203-62-57920	标记, 2, 2	1	
12	203-62-62930	软管, 1100MM	1	
13	203-62-57930	标记, 3, 3	1	
14	203-62-62880	软管, 600MM	1	
15	203-62-57940	标记, 4, 4	1	
16	203-62-62920	软管, 1300MM	1	
17	203-62-57950	标记, 5, 5	1	
18	203-62-62920	软管, 1300MM	1	
19	203-62-57960	标记, 6, 6	1	
20	203-62-62880	软管, 600MM	1	
21	203-62-57970	标记, 7, 7	1	
22	203-62-62880	软管, 600MM	1	
23	203-62-57980	标记, 8, 8	1	
24	203-62-62860	软管, 650MM	1	
25	203-62-62390	标记, 9, 9	1	
26	20X-62-47260	软管, 650MM	1	
27	203-62-58110	标记, 11, 11	1	
28	203-62-62890	软管, 500MM	1	
29	203-62-58120	标记, 12, 12	1	
30	203-62-63370	软管, 800MM	1	
31	203-62-58180	标记, S1, S1	1	




PMA2817

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-0101	阀管路 (没有斗杆锁定阀)		
1	07230-20210	管接头	1	
2	07002-01423	O 形圈	1	
3	203-62-62910	软管, 1200MM	1	
4	203-62-57990	标记, 10	1	




PMA5310

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-0101	阀管路 (排放、先导支架以及先导卡箍)		
1	07235-10210	弯头	1	
2	07002-01423	O 形圈	1	
3	203-62-52350	软管, 1200MM	1	
4	203-62-58210	标记, T1	1	
5	203-62-62242	支架	1	
6	01010-81275	螺栓	2	
7	01643-31232	垫圈	2	
8	203-62-63260	管夹	2	
9	01010-81230	螺栓	2	
10	01643-31232	垫圈	2	
11	08034-00536	扎带	7	
12	08034-00519	扎带	1	




PTK3358

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-5160	没有动臂锁定阀		
1	(702-21-04210)	阀总成.....	1	
2	203-62-61251	支架.....	1	
3	01010-81020	螺栓.....	2	
4	01643-31032	垫圈.....	2	
5	203-62-61261	支架.....	1	
6	01010-81020	螺栓.....	1	
7	01643-31032	垫圈.....	1	
8	01010-81225	螺栓.....	3	
9	01643-31232	垫圈.....	3	
10	07230-20522	管接头.....	2	
11	07002-12434	O 形圈.....	2	
12	20A-62-12260	管接头.....	1	
13	07002-01423	O 形圈.....	1	
14	07096-00508	软管.....	1	
14A	21W-62-12540	护套.....	1	
15	203-62-62760	软管, 1100MM.....	1	
16	08034-00536	扎带.....	3	
17	208-26-11611	三通.....	1	
18	07002-01423	O 形圈.....	1	




PMA2834

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-178-1460	行走和上部管路		
1	07096-00511	软管	2	
2	21W-62-12540	护套	2	
3-1	07096-00507	软管	1	
3-2	07096-005A6	软管	1	
4	21W-62-12540	护套	2	
5	20X-62-46420	支架	1	
6	01010-81230	螺栓	2	
7	01643-31232	垫圈	2	
8	07094-30518	卡箍	2	
9	07095-10526	缓冲环	2	
10	01010-81270	螺栓	1	
11	01643-31232	垫圈	1	




PAA9273

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-9600	L.S.管路		
1	203-62-62750	弯头	1	
2	07002-11423	O 形圈	1	
3	07082-00213	软管	1	
4	07095-20213	缓冲套	2	
5	04434-51912	管夹	2	
6	01010-81220	螺栓	2	
7	01643-31232	垫圈	2	




PTK3363

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-0131	电磁阀管线 (电磁阀)		
1	203-60-62390	阀块	1	
	07043-70108	. 螺塞	5	
2	07043-40415	. 螺塞	1	
3	203-60-62161	电磁阀	2	
4	07000-02012	. O 形圈	1	
5	07000-02014	. O 形圈	1	
6	07000-12016	. O 形圈	1	
7	07000-02018	. O 形圈	1	
8	203-60-62190	. O 形圈	1	
9	07040-11007	螺塞	1	
10	07002-01023	O 形圈	1	
11	20K-62-12110	三通	1	
12	07042-70108	螺塞	1	
13	07002-02034	O 形圈	1	
14	205-62-55270	管接头	1	
15	22X-61-18550	弯头	1	
16	07002-01423	O 形圈	2	
17	07230-20210	管接头	3	
18	07002-01423	O 形圈	3	
19	07040-11409	螺塞	1	
20	07002-01423	O 形圈	1	
21	07235-10315	弯头	1	
22	07002-02034	O 形圈	1	




PTK3366

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-0131	电磁阀管线 (电磁阀支架)		
1	203-62-63670	支架	1	
2	01010-81240	螺栓	4	
3	01643-31232	垫圈	4	
4	01010-81035	螺栓	4	
5	01643-31032	垫圈	4	




PNA9020

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-0131	电磁阀管线 (电磁阀管夹)		
1	198-61-14180	管夹	2	
2	01010-81220	螺栓	2	
3	01643-31232	垫圈	2	
4	08036-03014	管夹	2	
5	01010-81220	螺栓	2	
6	01643-31232	垫圈	2	
7	08036-01814	管夹	1	
8	01010-81220	螺栓	1	
9	01643-31232	垫圈	1	
16	08034-00536	扎带	3	




PTK3367

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-178-1470	电磁阀管线 (电磁阀管)		
1	07102-20403	软管	1	
2	203-62-58160	标记, P1.....	1	
3	203-62-67180	软管, 600MM.....	1	
4	07102-20215	软管	1	
5	203-62-58530	标记, A2.....	1	
6	203-62-62781	软管, 750MM.....	1	
7	203-62-58220	标记, T2.....	1	
8	07102-20222	软管	1	
9	20X-62-46430	标记, A1, 2200mm	1	
10	08034-00536	扎带	3	
11	08034-00519	扎带	1	
12	07235-10315	弯头	1	
13	07002-02034	O 形圈	1	
14	203-62-65480	弯头	1	
15	07002-02434	O 形圈	1	
16	07238-10422	接头	1	
17	203-62-65270	软管	1	
18	07376-50422	螺塞	1	
19	07095-20627	缓冲环	1	
20	04434-53412	管夹	1	




PMA9023

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-9610	梭阀 (相关零件)		
1	(723-90-21000)	阀总成	1	
2	20Y-62-16630	接头	23	
3	07002-01423	O 形圈	23	
4	203-62-57190	接头	2	
5	07002-11423	O 形圈	2	
6	07230-20210	接头	2	
7	07002-11423	O 形圈	2	
8	07042-30108	螺塞	7	
9	20Y-06-21710	开关	1	
	203-60-62400	阀总成	2	
10	07002-01423	O 形圈	1	
11	203-60-62310	接头	1	
12	20Y-60-22210	阀体	1	
13	20Y-60-22270	提动头	1	
14	701-20-61230	弹簧	1	
15	07002-01423	O 形圈	2	
16	203-62-62132	支架	1	
17	01010-81240	螺栓	4	
18	01643-31232	垫圈	4	
19	01010-81030	螺栓	4	
20	01643-31032	垫圈	4	
21	20X-62-47380	支架	1	
22	01010-81230	螺栓	2	
23	01643-31232	垫圈	2	
24	113-899-7950	夹子	1	
25	01010-81230	螺栓	1	
26	01643-31232	垫圈	1	
27	207-62-33690	夹子	1	
28	01010-81230	螺栓	1	
29	01643-31232	垫圈	1	
30	203-62-62210	卡箍	1	
31	01010-81230	螺栓	2	
32	01643-31232	垫圈	2	
33	08034-00536	扎带	3	




PNA9024

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2872	转台		
1	20X-46-47501	机架	1	
2	21K-46-21190	片, 1.0MM, 1.0MM	3	
3	203-46-61520	支架	1	
4	203-46-56160	盖.....	1	
5	01010-81230	螺栓	2	
6	01643-31232	垫圈	2	
7	203-46-62121	板.....	1	
8	203-46-62130	板.....	2	




PNA9025

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-0170	动臂根部销轴		
1	20X-70-41120	销.....	1	
2	203-46-56270	板.....	1	
3	01010-81230	螺栓	2	
4	01643-31232	垫圈	2	
5	202-70-11640	隔片, 1.0MM	1	
	203-70-34260	隔片, 0.5MM	1	
6	20X-70-31260	轴.....	1	
7	203-46-56270	板.....	1	
8	01010-81230	螺栓	2	
9	01643-31232	垫圈	2	
10	21Y-70-14830	隔片, 1.0MM	1	
	21Y-70-14840	隔片, 2.0MM	1	




PNA9026

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-027-1800	驾驶座椅		
	201-57-71100	座椅总成.....	1	
1	201-57-71110	. 座垫	1	
2	201-57-71120	. 靠背	1	
3	203-57-53220	.. 斜倚装置总成.....	1	
4	01010-80820	.. 螺栓	2	
5	01602-20825	.. 垫圈	2	
6	01010-80816	. 螺栓	2	
7	01602-20825	. 垫圈	2	
8	203-57-53180	. 护环	1	
9	01010-81030	. 螺栓	1	
10	01643-31032	. 垫圈	2	
11	01010-80820	螺栓	2	
12	01643-30823	垫圈	2	







序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-027-8661	座椅安全带 (宽 50MM)		
1	201-54-74250	支架	2	
2	01010-81230	螺栓	4	
3	01643-31232	垫圈	4	
4	09409-60000	安全带	1	
5	09409-00001	. 螺栓	2	
6	09409-00002	. 垫圈	2	
7	09409-00003	. 螺母	2	


图号：K0180-K0210：盖装置 / 驾驶室装置 (1/2)



图号: K0180-K0210: 盖装置 / 驾驶室装置 (2/2)




序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-5240	盖装置		
1	20X-979-1110	盖.....	1	
2	20X-979-1120	支架	1	
★	X22-168-2980	驾驶室装置		
3	8A13-10-1310	GPS 天线.....	1	
4	20X-06-44111	线束	1	
5	08034-20414	扎带	1	
6	7826-24-4010	控制器.....	1	
7	20X-54-42141	板.....	1	
8	01024-80820	带垫片的螺栓.....	4	
9	8A13-10-3100	GSM 天线.....	1	
10	20X-54-42150	支架	1	
11	01024-80820	带垫片的螺栓.....	1	
12	08037-01008	垫环	1	
13	569-06-61960	继电器.....	1	
14	01024-80612	带垫片的螺栓.....	1	
15	04434-51408	线夹	2	
16	01024-80820	带垫片的螺栓.....	2	




PMA5539

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2980	驾驶室 (带护罩)(驾驶室、扶手以及开锁)		
	20X-54-00360	驾驶室总成	1	
1	20X-54-42110	驾驶室	1	
2	20Y-54-35680	扶手	1	
3	01435-40820	螺栓	4	
4	201-54-72470	扶手	1	
5	01435-41025	螺栓	2	
6	20Y-54-14540	螺塞	2	
7	20Y-54-36380	锁	1	
8	01435-40820	螺栓	4	
9	201-54-73851	支架	1	
10	201-54-73840	杆	1	
11	04205-10520	销	1	
12	04052-10530	销	1	
13	205-54-72840	旋钮	1	
14	20Y-54-11611	止动器	2	
15	01580-11008	螺母	2	




PMA9027

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2980	驾驶室 (前窗)		
	(20X-54-00360)	驾驶室总成	1	
	201-54-73804	前窗总成	1	
1	201-54-73892	. 前窗	1	
2	201-54-73781	. 玻璃	1	
3	20Y-54-38133	. 挡风条	1	
4	20Y-54-38143	. 密封	1	
5	20Y-54-38152	. 密封	1	
6	20Y-54-43130	簧舌总成, 左侧	1	
7	20Y-54-43140	簧舌总成, 右侧	1	
8	01435-40816	螺栓	4	
9	20Y-54-14290	止动器	1	
10	01580-11008	螺母	1	
11	20Y-54-14590	手柄	2	
12	01023-10616	螺钉	4	
13	20Y-54-14310	撞块	1	
14	20Y-54-14280	螺钉	3	
15	20Y-54-37810	止动器, 左侧	1	
16	01023-70416	螺钉	2	
17	20Y-54-37820	止动器, 右侧	1	
18	01023-70416	螺钉	2	
19	20Y-54-36835	块, 左侧	1	
20	20Y-54-36845	块, 右侧	1	
21	01252-50635	螺栓	2	
22	01641-50608	垫圈	2	
23	20Y-54-39152	滚轴	4	
24	205-54-63310	锁总成	1	
25	01435-40820	螺栓	2	
26	201-54-73180	支架	1	
27	01435-40820	螺栓	2	
28	154-61-16570	垫圈	2	
29	20Y-54-14721	锁	2	
30	01435-40820	螺栓	4	
	20Y-54-36103	下窗总成	1	
31	20Y-54-36122	. 簧舌总成, 右侧	1	
32	20Y-54-36132	. 簧舌总成, 左侧	1	
33	20Y-54-36142	. 片	2	
35	01225-70612	. 螺钉	4	
36	20Y-54-36211	. 盖	2	
37	20Y-54-36113	. 玻璃	1	
38	20Y-54-36171	座	2	
39	20Y-54-36230	垫片, 2.0MM, 2.0MM	2	
40	01370-00620	螺钉	2	
41	20Y-54-36182	止动器	2	




PEB5451

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2980	驾驶室（车窗以及顶部通风口）		
	(20X-54-00360)	驾驶室总成	1	
1	20Y-54-35122	玻璃	1	
2	20Y-54-35351	挡风条	1	
3	20Y-54-35132	玻璃	1	
4	20Y-54-35362	挡风条	1	
5	20Y-54-35142	玻璃	1	
6	20Y-54-35372	挡风条	1	
7	20T-54-75250	箍	1	
8	201-54-73710	玻璃	1	
9	201-54-73720	挡风条	1	
10	201-54-73371	顶盖	1	
11	01580-00806	螺母	4	
12	201-54-73620	衬垫	1	
13	20Y-54-14590	手柄	1	
14	01023-10616	螺钉	2	
15	20Y-54-36331	密封	1	
16	22B-54-15990	锁总成	2	
17	20Y-54-36360	盖	2	
18	01435-40610	螺栓	8	
19	20Y-54-36342	气弹簧总成	2	
20	04052-10833	销	4	
21	20Y-54-36370	撞块	2	
22	01240-00816	螺钉	4	




PNA5347

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2980	驾驶室 (电气)		
	(20X-54-00360)	驾驶室总成	1	
1	201-54-74873	支架	1	
2	01435-40825	螺栓	2	
3	201-06-11610	马达	1	
4	01584-00605	螺母	3	
4-1	20Y-54-53450	盖	3	
4-2	22W-70-16120	垫圈	3	
6	20T-54-74980	把手	1	
8	20T-54-74990	雨刷器	1	
9	201-06-11620	线束	1	
10	01370-40408	螺钉	2	
11	01641-50405	垫圈	2	
12	08051-00801	线夹	4	
13	01220-70620	螺钉	1	
14	01641-20608	垫圈	1	
14-1	201-54-74860	板	1	
14-2	01435-40610	螺栓	3	
14-3	01584-00605	螺母	3	
14-4	20Y-54-53450	盖	3	
15	20Y-54-39511	喷嘴	1	
16	01370-10520	螺钉	2	
17	17M-911-2670	软管	1	
18	08037-01008	垫环	1	
19	08051-00801	夹子	2	
20	08141-02400	灯	1	
	08116-02410	. 灯泡, 10W	1	
21	01370-00420	螺钉	2	
24	205-06-71550	电线	1	
25	20Y-54-36150	垫环	1	
26	08912-00000	天线	1	
27	01220-40420	螺钉	2	
28	08037-01610	垫环	1	
29	201-06-71270	扬声器	1	
30	01220-40525	螺钉	2	
31	01601-20513	垫圈	2	
32	195-979-7290	护环	2	




PEB5454

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2980	驾驶室 (内侧盖)		
	(20X-54-00360)	驾驶室总成	1	
1	201-54-73611	衬垫	1	
2	201-54-73790	衬垫	1	
3	201-54-73690	修整器	1	
4	01370-40412	螺钉	5	
5	201-54-73681	修整器	1	
6	20Y-54-35410	铆钉	3	
7	201-54-73511	衬垫	1	
8	201-54-73521	衬垫	1	
9	201-54-73631	衬垫	1	
10	201-54-73860	螺塞	4	
11	201-54-73870	夹子	2	
12	20X-54-42130	衬垫	1	
13	201-54-73950	螺塞	3	
14	201-54-72110	衬垫	1	
15	20T-54-75380	烟灰盒	1	
16	01370-00416	螺钉	3	
17	01611-04045	垫圈	3	
18	205-54-51250	挂钩	1	
19	01370-30412	螺钉	2	
20	20Y-54-35492	镶条	1	
21	01435-50816	螺栓	4	
22	201-54-73880	密封	6	
23	09415-01610	盖	1	
24	09415-01008	盖	4	
25	01023-20620	螺钉	4	
26	20Y-54-36260	镶条	1	
27	20Y-54-35470	撞块	1	
28	20Y-54-35480	垫片	1	
29	01240-01025	螺钉	2	
30	20Y-54-35780	止动器	1	




序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2980	驾驶室 (门)		
	(20X-54-00360)	驾驶室总成	1	
	20Y-54-00515	门总成	1	
1	☆	. 门	1	
	20Y-54-35801	. 窗框总成	1	
2	20Y-54-35811	.. 窗框	1	
3	20Y-54-35821	.. 玻璃	1	
4	20Y-54-14352	.. 锁总成	1	
5	20Y-54-35831	.. 玻璃	1	
6	20Y-54-13322	.. 锁	1	
7	20Y-54-35850	.. 窗框	1	
8	20Y-54-35860	.. 窗框	1	
9	20Y-54-35840	.. 密封	1	
10	20Y-54-13180	. 座	12	
11	20Y-54-35870	. 镶条	1	
12	20Y-54-35721	. 玻璃	1	
13	20Y-54-35731	. 挡风条	1	
14	20Y-54-35743	. 挡风条	1	
15	14X-911-1330	. 铰链	2	
16	01435-31225	. 螺栓	12	




PNA9030

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2980	驾驶室 (门锁)		
	(20X-54-00360)	驾驶室总成	1	
1	20Y-54-35941	. 门碰簧	1	
2	01240-00616	. 螺钉	3	
3	195-Z11-1690	. 垫圈	3	
4	20Y-54-35932	. 手柄总成	1	
5	01584-00605	. 螺母	2	
6	20Y-54-35910	. 手柄	1	
7	01220-40512	. 螺钉	2	
8	01641-20508	. 垫圈	2	
9	01601-20513	. 垫圈	2	
10	20Y-54-35920	. 盖	1	
11	20Y-54-35880	. 螺钉	1	
12	20Y-54-35951	. 杆总成	1	
13	20Y-54-35890	. 锁总成	1	
14	14X-911-1740	. 杆卡扣	1	
15	205-54-71840	. 卡扣	1	
16	20Y-54-35961	. 撞块	1	
17	20Y-54-35710	. 片	1	
18	01584-01008	. 螺母	2	
19	20Y-54-35760	. 盖	1	
20	20Y-54-14560	. 夹子总成	5	
21	20Y-54-35771	. 密封	1	
22	20Y-54-35690	. 把手	1	
23	01240-00820	. 螺钉	2	




PMA9031


序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2980	驾驶室 (安装零件)		
1	01010-81275	螺栓	4	
2	01643-31232	垫圈	4	
3	01580-11613	螺母	2	
4	01643-31645	垫圈	2	
5	01010-81230	螺栓	1	
6	01643-31232	垫圈	1	
7	20Y-54-13480	螺塞	1	
8	20Y-00-22880	标牌	1	



PMA 5356




序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-4130	空调器 (装置)		
1	20Y-979-2250	密封	1	
2	201-979-7673	装置总成.....	1	
3	01010-81030	螺栓	8	
4	01643-31032	垫圈	8	
5	203-979-6910	软管	1	
6	20Y-979-3550	软管	1	
7	08034-00519	扎带	2	
8	08017-32801	水管	1	
9	203-979-6820	冷凝器总成	1	
10	203-979-6611	储气桶干燥器.....	1	
11	203-979-6321	支架	2	
12	01010-81020	螺栓	4	
13	01643-31032	垫圈	4	
14	01010-81045	螺栓	4	
15	01643-31032	垫圈	4	
15-1	103-21-31260	凸台	4	
16	07283-27060	管夹	2	
17	01599-01011	螺母	4	
18	01643-31032	垫圈	8	
19	203-979-6830	压缩机总成	1	
20	01010-80895	螺栓	4	
21	01643-30823	垫圈	4	
22	203-979-6662	支架	1	
23	01010-81250	螺栓	3	
24	01643-31232	垫圈	3	
25	01010-81230	螺栓	1	
26	01643-31232	垫圈	1	
27	203-979-6880	支架	1	
28	01010-81435	螺栓	2	
29	01643-31445	垫圈	2	



PMK1668


序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-4130	空调器 (氟里昂管)		
1	203-979-6471	软管	1	
2	203-979-6390	O 形圈	2	
3	203-979-6672	软管	1	
4	203-979-6681	软管	1	
5	01050-51030	螺栓	1	
6	01643-31032	垫圈	1	
7	01010-80835	螺栓	1	
8	01643-30823	垫圈	1	
9	203-979-6771	软管, 400MM	1	
10	01010-80835	螺栓	1	
11	01643-30823	垫圈	1	



参见图 K0700-02A0A
See Fig. K0700-02A0A


PMK3373

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-4130	空调器 (氟里昂管夹)		
1	04435-51912	管夹	7	
2	01010-81220	螺栓	7	
3	01643-31232	垫圈	7	
4	04435-51912	管夹	1	
5	195-33-11220	隔套	1	
6	01010-81245	螺栓	1	
7	01643-31232	垫圈	1	
8	21K-62-35160	套	1	
9	08034-00536	扎带	2	
10	08034-00823	扎带	1	
11	08034-00536	扎带	1	
12	04434-51612	管夹	1	
13	01010-81220	螺栓	1	
14	01643-31232	垫圈	1	




PDB7004

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-4130	空调器 (加热器管以及风道)		
1	09483-00419	软管	2	
2	203-62-41150	套.....	1	
3	08034-00823	扎带	2	
4	08034-00519	扎带	2	
5	141-06-11220	管夹	3	
6	01010-81220	螺栓	3	
7	01643-31232	垫圈	3	
8	11Y-09-11160	管夹	4	
9	04120-21753	V 形皮带.....	1	




PTK3375

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2880	地板 (地板架)		
1	20X-54-42260	地板架	1	
2	20X-43-41130	支架	1	
3	20Y-43-23541	座	1	
4	20Y-57-11440	定位器	9	
5	01010-81025	螺栓	4	
6	01643-31032	垫圈	4	
7	07049-01012	螺塞	2	
8	203-06-61960	线束	1	
9	203-54-64160	垫圈	2	
10	203-54-64151	垫圈	1	
11	203-54-68450	镶条	1	




PTK3376

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2880	地板架 (底座以及左侧台架)		
1	20Y-43-23351	支架	1	
2	20Y-57-21360	调节器, 左侧	1	
3	20Y-57-21370	调节器, 右侧	1	
4	01580-11210	螺母	8	
5	01643-31232	垫圈	12	
6	20Y-57-21380	电线	1	
7	20Y-57-21390	电线	1	
8	201-977-7121	密封	2	
9	09304-00835	旋钮	1	
10	20X-43-41140	支架, 左侧	1	
11	01010-81025	螺栓	4	
12	01643-31032	垫圈	4	
13	20X-43-41110	控制杆	1	
14	01010-80830	螺栓	1	
15	01643-30823	垫圈	1	
16	20Y-43-23270	轴	1	
17	04010-00519	键	1	
18	06124-02020	轴承	2	
19	20X-43-41120	板	1	
20	01010-81030	螺栓	2	
21	01643-31032	垫圈	2	
22	09304-10835	旋钮	1	
23	22D-75-13370	弹簧	1	
24	22U-06-22360	开关总成	1	
25	22U-06-22490	片	1	
26	01023-60316	螺钉	2	
27	08059-00310	卡箍	3	
27-1	08034-20519	扎带	1	
28	201-43-71131	控制杆, 左侧	1	
29	20T-43-71110	手柄	1	
30	20T-43-71190	螺母	1	
31	01010-81030	螺栓	1	
32	01643-31032	垫圈	1	
33	20T-43-71160	保护套	1	




PTK3377

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2880	地板架（左侧控制台箱）		
1	201-54-73281	控制台箱.....	1	
2	20T-54-71570	螺栓	2	
3	20T-54-71550	螺栓	2	
4	01643-70823	垫圈	4	
5	201-06-71440	开关	1	
6	201-06-71230	开关	1	
7	201-54-73410	盖.....	3	
8	201-54-73291	盖.....	1	
9	20X-06-47130	线束	1	
10	20Y-06-41238	收音机.....	1	
11	201-54-73440	支架	2	
12	01220-40510	螺钉	6	
13	01641-20508	垫圈	6	
14	08912-51600	电线	1	
15	08036-01814	线夹	3	
16	08036-01014	线夹	1	
17	01010-81020	螺栓	3	
18	01643-31032	垫圈	3	
19	08051-00801	线夹	1	
20	201-06-71210	开关	1	
21	201-54-73190	隔片	1	
22	20X-06-44120	线束	1	
23	08193-21010	线夹	1	
24	01010-81016	螺栓	1	
25	01643-31032	垫圈	1	
26	569-06-61960	继电器	1	
27	287-06-16420	支架	1	
28	01010-80612	螺栓	1	
29	01643-30623	垫圈	1	
30	04434-51410	线夹	2	
31	01010-81016	螺栓	1	
32	01643-31032	垫圈	1	
33	08034-20519	扎带	1	




PNA9039

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2880	地板架 (行走操纵杆)		
1	203-43-61310	操纵杆	2	
2	01010-81030	螺栓	4	
3	01643-31032	垫圈	4	
4	203-43-51620	弹簧	2	
5	20Y-43-21140	盖	2	
6	20Y-43-21150	盖	1	
7	01010-D1025	螺栓	4	
8	01643-71032	垫圈	4	
9	20Y-43-21161	板	1	
10	01010-D1025	螺栓	4	
11	01643-71032	垫圈	4	
12	01010-81030	螺栓	2	
13	01643-31032	垫圈	2	
14	20Y-43-21121	操纵杆, 左侧	1	
15	20Y-43-21131	操纵杆, 右侧	1	
16	20Y-43-21231	手柄, 左侧	1	
17	20Y-43-21241	手柄, 右侧	1	
18	01023-20416	螺钉	2	
20	01010-D1045	螺栓	4	
21	01643-71032	垫圈	4	
22	20Y-54-36692	盖	1	
23	22U-54-25110	支架, 左侧	1	
24	22U-54-25120	支架, 右侧	1	
25	01010-81030	螺栓	4	
26	01643-31032	垫圈	4	
27	(702-16-01432)	先导阀	1	
28	20Y-43-21180	踏板, 左侧	1	
29	20Y-43-21190	踏板, 右侧	1	




PTK3378

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2880	地板架（右侧台架以及仪表箱）		
1	207-43-61370	支架	1	
2	01010-81025	螺栓	4	
3	01643-31032	垫圈	4	
4	20T-06-71110	手柄上的开关	1	
5	20T-43-71130	操纵杆	1	
6	20T-43-71190	螺母	1	
7	20T-43-71160	保护套	1	
8	01010-81030	螺栓	1	
9	01643-31032	垫圈	1	
10	08034-30521	扎带	1	
11	08036-10810	夹子	1	
12	201-54-73200	仪表箱总成，右侧	1	
13	20T-54-71570	螺栓	2	
14	20T-54-71550	螺栓	2	
15	01643-70823	垫圈	4	
16	20T-43-71480	螺钉	1	
17	01643-70823	垫圈	1	
18	7834-75-2003	监控器	1	
19	20T-06-71431	支架	4	
20	01580-10605	螺母	4	
21	01641-20608	垫圈	4	
22	203-979-6620	片	1	
23	20T-54-81820	帽	1	




PTK3380

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2880	地板架 (线束以及燃油控制杆)		
1	08036-02514	线夹	1	
2	01010-81020	螺栓	1	
3	01643-31032	垫圈	1	
4	08086-20000	开关	1	
5	20X-06-47120	线束	1	
	205-06-73180	. 保险丝, 15A	3	
	283-06-16190	. 保险丝, 10A	4	
	283-06-16190	. 保险丝, 10A	4	
6	08034-00414	扎带	1	
7	201-06-71431	支架	1	
8	01010-80820	螺栓	2	
9	01643-30823	垫圈	2	
10	01220-40616	螺钉	2	
11	01641-20608	垫圈	2	
12	203-43-44360	手柄	1	
13	20U-43-21261	操纵杆	1	
14	203-43-61370	离合器	1	
15	01252-41025	螺栓	2	
16	01643-31032	垫圈	2	




序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2880	地板架 (P.P.C.行走管线)		
1	203-62-62651	软管, 1250MM	1	
2	203-62-62450	标记, P3	2	
3	07000-12018	O 形圈	2	
4	702-16-53240	螺塞	1	
5	203-62-63430	软管, 950MM	1	
6	203-62-58540	标记, T3	2	
7	203-62-62572	软管, 1950MM	1	
8	203-62-57980	标记, 8	2	
9	07000-12015	O 形圈	2	
10	20Y-62-16170	螺栓	1	
11	203-62-62691	软管, 1850MM	1	
12	203-62-57960	标记, 6	2	
13	07000-12015	O 形圈	2	
14	20Y-62-16170	螺栓	1	
15	203-62-62572	软管, 1950MM	1	
16	203-62-57970	标记, 7	2	
17	07000-12015	O 形圈	2	
18	20Y-62-16170	螺栓	1	
19	203-62-62691	软管, 1850MM	1	
20	203-62-57950	标记, 5	2	
21	07000-12015	O 形圈	2	
22	20Y-62-16170	螺栓	1	
23	20Y-62-22170	卡箍	4	
24	203-62-63290	卡箍	4	
25	01010-81016	螺栓	8	
26	01643-31032	垫圈	8	
27	08034-00536	扎带	2	
28	08034-00519	扎带	2	
29	207-62-62270	卡箍	1	
30	01010-81020	螺栓	2	
31	01643-31032	垫圈	2	
32	20Y-62-15831	块	1	
33	01010-81045	螺栓	2	
34	01643-31032	垫圈	2	
35	07235-10311	弯头	1	
36	07002-01423	O 形圈	1	
37	20Y-62-15831	块	1	
38	01010-81045	螺栓	2	
39	01643-31032	垫圈	2	
40	07235-10311	弯头	1	
41	07002-01423	O 形圈	1	
42	07235-10210	弯头	1	
43	07002-01423	O 形圈	1	




PTK3384

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2880	地板架 (P.P.C.工作管线)		
1	702-16-01850	先导阀 (参见图 Y0670-11A0)	1	
2	07230-20210	管接头	3	
3	07002-01423	O 形圈	3	
4	07236-10210	弯头	1	
5	07002-01423	O 形圈	1	
6	201-62-73380	. 软管, 1720MM, 黄色	1	
7	201-62-73380	. 软管, 1720MM, 蓝色	1	
8	201-62-72940	. 软管, 1780MM, 红色	1	
9	201-62-72940	. 软管, 1780MM	1	
10	201-62-72660	. 软管, 1330MM, 蓝色	1	
11	203-62-57632	. 软管, 1240MM, 红色	1	
12	07000-12018	O 形圈	2	
13	07000-12015	O 形圈	2	
14	702-16-53240	螺塞	1	
15	20Y-62-16170	螺栓	1	
16	01010-80820	螺栓	3	
17	01643-30823	垫圈	3	
18	702-16-01850	先导阀 (参见图 Y0670-11A0)	1	
19	07230-20210	管接头	2	
20	07002-01423	O 形圈	2	
21	07236-10210	弯头	2	
22	07002-01423	O 形圈	2	
23	201-62-73410	. 软管, 1820MM, 茶色	1	
24	203-62-62830	. 软管, 2000MM, 黑色	1	
25	203-62-62670	. 软管, 1200MM, 蓝色	1	
26	201-62-72940	. 软管, 1780MM, 绿色	1	
27	203-62-57642	. 软管, 1470MM, 红色	1	
28	203-62-63350	. 软管, 1900MM, 白色	1	
29	07000-12018	O 形圈	2	
30	07000-12015	O 形圈	2	
31	702-16-53240	螺塞	1	
32	20Y-62-16170	螺栓	1	
33	08034-00834	扎带	1	
34	01010-80820	螺栓	3	
35	01643-30823	垫圈	3	
36	20Y-62-22170	卡箍	1	
37	203-62-63290	卡箍	1	
38	01010-81016	螺栓	2	
39	01643-31032	垫圈	2	



PTK3385

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2880	地板架 (P.P.C.管子)		
1	20Y-62-22940	软管, 1100MM	1	
2	203-62-66220	软管, 4200MM	1	
3	20Y-62-22790	扎带, 红色	2	
4	203-62-63220	软管, 3400MM	1	
5	20Y-62-22820	扎带, 蓝色	2	
6	203-62-52370	软管, 1000MM	1	
7	20Y-62-22190	卡箍	1	
8	203-62-63310	卡箍	1	
9	01010-81016	螺栓	2	
10	01643-31032	垫圈	2	
11	08034-00536	扎带	3	
12	20Y-62-22170	卡箍	2	
13	203-62-63290	卡箍	2	
14	01010-81016	螺栓	4	
15	01643-31032	垫圈	4	
16	04434-51510	管夹	4	
17	01010-81016	螺栓	4	
18	01643-31032	垫圈	4	
19	20Y-60-11802	电磁阀总成	1	
20	20Y-60-11810	块	1	
21	01010-81225	螺栓	2	
22	01643-31232	垫圈	2	
23	08036-10814	管夹	1	
24	205-62-55270	管接头	3	
25	07002-01423	O 形圈	3	
26	203-62-66210	支架	1	
27	01010-81225	螺栓	2	
28	01643-31232	垫圈	2	
29	07230-20210	管接头	3	
30	07002-01423	O 形圈	3	
31	07235-10210	弯头	2	
32	07002-01423	O 形圈	2	
33	203-62-58440	三通	1	
34	07002-01423	O 形圈	1	




PTK3387

仅记载专用零件

图号: K1110-10B0


X22-168-2880

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2880	地板架 (燃油控制电缆)		
1	203-43-61431	电缆	1	
2	04211-20634	轆架	1	
3	04205-10622	销.....	1	
4	04050-11612	销.....	1	
5	01641-20608	垫圈	1	




PMA9054

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-034-5580	地板垫		
1	201-54-21860	护环	6	
2	203-54-21110	缓冲环	12	
3	07000-03025	O 形圈	6	
4	203-54-64130	隔环	6	
5	203-54-64140	隔环	2	
6	22W-75-16460	螺栓	2	
7	01643-31645	垫圈	2	
8	01010-81685	螺栓	4	
9	01643-31645	垫圈	4	
10	08028-43030	电缆	1	
11	01010-81020	螺栓	2	
12	01643-31032	垫圈	2	




PMK1707

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-2150	发动机罩		
1	203-54-66311	发动机罩.....	1	
2	198-54-41982	. 锁总成.....	1	
3	203-54-66330	. 座.....	1	
4	203-54-66340	. 座.....	1	
5	203-54-66350	. 座.....	1	
6	203-54-61172	. 座.....	1	
7	203-54-61230	. 座.....	1	
8	203-54-62930	. 座.....	1	
9	203-54-62940	. 密封	1	
10	203-54-62980	. 座.....	1	
11	203-54-63293	. 密封	2	
12	203-54-62392	铰链	2	
13	01010-81230	螺栓	8	
14	01643-31232	垫圈	8	
15	203-54-66371	支架	1	
16	21K-54-11310	止动器	2	
17	01580-01210	螺母	2	
18	20Y-54-27290	支杆	1	
19	04205-11230	销.....	1	
20	04050-13022	销.....	1	
21	01643-31232	垫圈	1	
22	203-54-66710	支杆	1	
23	04205-11230	销.....	2	
24	04050-13022	销.....	2	
25	203-54-66780	密封	1	
26	01010-81230	螺栓	4	
27	01643-31232	垫圈	4	




PTK3389

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-3170	支架		
1	203-54-66622	支架	1	
2	01010-81230	螺栓	3	
3	01643-31232	垫圈	3	
4	203-54-63590	支架	1	
5	01010-81230	螺栓	3	
6	01643-31232	垫圈	3	
7	203-54-66261	支架	1	
8	01010-81230	螺栓	4	
9	01643-31232	垫圈	4	
10	01010-81230	螺栓	1	
11	20Y-54-15740	护环	1	
12	01643-31232	垫圈	1	




PTK3390

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2890	左侧门		
1	203-958-6550	左侧盖	1	
2	203-54-62180	. 铰链	2	
4	421-54-11372	. 锁总成	1	
5	421-54-11381	.. 锁	1	
6	203-54-62190	片	2	
7	01010-81235	螺栓	4	
8	01643-31232	垫圈	4	
9	203-54-66940	支架	1	
10	20Y-54-29232	把杆	1	
11	20Y-54-28182	片	1	
12	01010-81225	螺栓	2	
13	01643-31232	垫圈	2	
14	203-54-63750	支架	1	
15	01010-80616	螺栓	2	
16	01643-30623	垫圈	2	
17	203-54-63830	止动器	2	
18	01580-11008	螺母	2	
19	01010-81230	螺栓	4	
20	01643-31232	垫圈	4	
21	203-03-61720	支架	1	
22	01010-81220	螺栓	2	
23	01643-31232	垫圈	2	
24	203-03-61640	油箱	1	
25	205-03-71532	. 盖	1	
26	203-03-56650	支架	1	
27	01010-80820	螺栓	2	
28	01643-30823	垫圈	2	
29	20Y-03-21450	软管	1	
30	206-03-43340	管夹	1	
31	203-54-63230	卡箍	2	
32	01220-40616	螺钉	4	
33	01641-20608	垫圈	4	
34	203-01-67141	支架	1	
35	01010-81230	螺栓	4	
36	01643-31232	垫圈	4	




PMK1716

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2530	右侧门		
1	203-958-6530	右侧盖	1	
2	421-54-11372	. 锁总成	1	
3	421-54-11381	.. 锁	1	
4	203-54-62180	. 铰链	2	
6	203-54-62190	片	2	
7	01010-81235	螺栓	4	
8	01643-31232	垫圈	4	
9	203-54-63583	支架	1	
10	20Y-54-29232	把杆	1	
11	203-54-63130	板	1	
12	01010-81225	螺栓	2	
13	01643-31232	垫圈	2	
14	203-54-63750	支架	1	
15	01010-80616	螺栓	2	
16	01643-30623	垫圈	2	
17	203-54-63830	止动器	2	
18	01580-11008	螺母	2	
19	01010-81230	螺栓	4	
20	01643-31232	垫圈	4	




PTK3391

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-045-6461	隔板 (左侧盖)		
1	203-54-68313	盖.....	1	
2	203-54-61471	. 座.....	1	
2-1	203-54-61990	. 座.....	1	
3	203-54-61481	. 座.....	1	
4	203-54-61510	. 座.....	1	
5	203-54-61713	. 座.....	1	
6	203-54-62281	. 座.....	1	
7	203-54-63431	. 座.....	1	
8	203-54-63441	. 座.....	1	
9	203-54-68350	座.....	1	
10	01010-81230	螺栓	2	
11	01643-31232	垫圈	2	
12	124-54-26540	垫圈	2	
13	01010-81230	螺栓	5	
14	01643-31232	垫圈	5	
15	203-54-66230	盖.....	1	
16	203-54-63320	. 密封	1	
17	203-54-63330	. 密封	1	
18	203-54-66410	. 密封	1	
19	203-54-66241	. 座.....	1	
20	01010-81230	螺栓	3	
21	01643-31232	垫圈	3	
22	203-54-61783	盖.....	1	
23	203-54-61553	. 座.....	1	
24	203-54-61563	. 座.....	1	
25	01010-81230	螺栓	2	
26	01643-31232	垫圈	2	
27	203-54-68290	盖.....	1	
28	203-54-61761	. 座.....	3	
29	20Y-54-27761	卡扣	2	
30	01010-81230	螺栓	2	
31	01643-31232	垫圈	2	
32	01010-81230	螺栓	2	
33	01643-31232	垫圈	2	




PTK3392

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X21-045-6461	隔板 (右侧盖)		
1	203-54-63893	盖.....	1	
2	203-54-61773	. 座.....	1	
3	203-54-63310	. 密封	1	
4	203-54-61671	座.....	1	
5	01010-81230	螺栓	1	
6	01641-21423	垫圈	1	
7	124-54-26540	垫圈	1	
8	203-54-61682	板.....	1	
9	01010-81225	螺栓	2	
10	01641-21423	垫圈	2	
11	01643-31232	垫圈	2	
12	203-54-61652	盖.....	1	
13	01010-81230	螺栓	2	
14	01643-31232	垫圈	2	
15	203-54-61662	盖.....	1	
16	01010-81220	螺栓	4	
17	01643-31232	垫圈	4	




PMK 1725

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X21-042-3261	上部盖		
1	203-54-66161	盖.....	1	
2	203-54-68261	片.....	1	
3	01010-81225	螺栓	2	
4	01643-31232	垫圈	2	
5	203-54-68271	片.....	1	
6	01010-81225	螺栓	2	
7	01643-31232	垫圈	2	
8	203-54-63271	支架.....	1	
9	01010-81225	螺栓	2	
10	01643-31232	垫圈	2	
11	203-54-63262	支架.....	1	
12	01010-81230	螺栓	2	
13	01643-31232	垫圈	2	
14	01010-81230	螺栓	6	
15	01643-31232	垫圈	6	
16	203-54-66632	盖.....	1	
17	01010-81230	螺栓	6	
18	01643-31232	垫圈	6	
19	203-54-66151	盖.....	1	
20	01010-81230	螺栓	4	
21	01643-31232	垫圈	4	




PXK9777

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-026-0761	工具箱		
1	203-54-67712	工具箱	1	
2	203-54-67730	. 盖 (已焊接)	1	
3	203-54-67741	.. 铰链 (已焊接)	2	
4	421-54-11372	.. 锁总成 (已焊接)	1	
5	421-54-11381	... 锁.....	1	
6	203-54-67750	. 密封	1	
7	203-54-67760	. 密封	1	
8	203-54-67780	. 密封	1	
9	203-54-56630	杆.....	1	
10	01643-30623	垫圈	2	
11	04050-11612	销.....	2	
12	21W-06-22120	灯总成.....	1	
13	421-06-23330	. 灯泡, 70W.....	1	
14	08037-12536	垫环	2	
15	01010-81230	螺栓	4	
16	124-54-26540	垫圈	4	
17	14X-54-12590	帽.....	2	
18	203-54-67770	盖.....	1	
19	01010-81230	螺栓	4	
20	01643-31232	垫圈	4	



PTK3393

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-026-0561	阀上部盖		
1	203-54-66790	板.....	1	
2	01010-81230	螺栓	2	
3	01643-31232	垫圈	2	
4	01010-81230	螺栓	2	
5	01643-31232	垫圈	2	
6	203-54-62670	护环	2	
7	203-54-61453	盖.....	1	
8	01010-81230	螺栓	3	
9	01643-31232	垫圈	3	
10	01010-81230	螺栓	2	
11	01643-31232	垫圈	2	
12	203-54-62670	护环	2	




PMA2893

仅记载专用零件

图号: M1310-01A0

X22-026-0700

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-026-0700	扶手		
1	203-54-67972	扶手	1	
2	01010-81230	螺栓	6	
3	01643-31232	垫圈	6	




仅记载专用零件

图号: M1410-01A0

X21-028-9711

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X21-028-9711	后视镜 (左侧)		
1	08174-13118	后视镜	1	
2	20Y-54-35420	支架	1	
3	20Y-54-35430	卡箍	1	
4	01252-41030	螺栓	2	




PMA5448

仅记载专用零件

图号: M1420-01A0


X22-168-4160

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-4160	后视镜 (右侧)		
1	20Y-54-28911	后视镜	1	
2	203-54-67991	支架	1	
3	20Y-54-27991	卡箍	1	
4	01252-41025	螺栓	2	




PTK3394

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-0191	配重		
1	20X-46-47410	配重	1	
2	203-46-64620	座.....	1	
3	203-46-64161	座.....	1	
4	203-46-64171	座.....	1	
5	203-46-64191	座.....	1	
6	203-46-64630	座.....	1	
7	203-46-64640	座.....	1	
8	07049-03645	螺塞	2	
9	07049-01215	螺塞	1	
10	01370-00508	螺钉	1	




PMA2896




PTK3395

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-0201	底护板		
1	20X-54-41121	板.....	1	
2	01010-81230	螺栓	5	
3	01643-31232	垫圈	5	
4	01010-81230	螺栓	3	
5	124-54-26540	垫圈	3	
6	20X-54-41131	板.....	1	
7	01010-81230	螺栓	4	
8	01643-31232	垫圈	4	
9	01010-81230	螺栓	3	
10	124-54-26540	垫圈	3	
11	20X-54-41151	盖.....	1	
12	01010-81230	螺栓	3	
13	01643-31232	垫圈	3	
14	01010-81230	螺栓	3	
15	01643-31232	垫圈	3	
16	203-54-62670	护环	3	
17	20X-54-41142	盖.....	1	
18	01010-81230	螺栓	5	
19	01643-31232	垫圈	5	




PNA9060

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-0210	回转支承		
1	20X-25-41100	回转支承.....	1	
2	201-25-61150	. 密封	2	
3	07020-00000	. 油嘴	2	
4	01010-81680	螺栓	24	
5	01010-81685	螺栓	25	
6	01643-31645	垫圈	25	
7	04020-01638	销.....	2	




PTK3396




PTK3397

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2900	回转机构 (内部零件)		
	20X-26-00050	回转机构总成 (带防反转阀)	1	
1	203-26-61143	. 壳体	1	
2	203-26-61110	. 齿轮	1	
3	203-26-61120	. 行星架	1	
4	203-26-61130	. 行星架	1	
5	20X-26-41110	. 轴	1	
6	203-26-61150	. 齿轮	1	
7	203-26-61160	. 齿轮	3	
8	203-26-61170	. 齿轮	1	
9	203-26-61180	. 齿轮	3	
10	201-26-62240	. 轴	3	
11	203-26-61250	. 轴	3	
12	201-26-62270	. 轴承	3	
13	203-26-61270	. 轴承	3	
14	20S-26-71160	. 垫圈	6	
15	09233-12920	. 止推垫圈	6	
16	20S-26-71250	. 销	6	
17	20S-26-71190	. 开口环	3	
18	04064-05520	. 开口环	1	
19	203-26-61280	. 隔圈	1	
20	203-26-61391	. 隔圈	2	
21	203-26-61310	. 护圈	1	
22	201-26-62330	. 轴承	1	
23	203-26-61320	. 轴承	1	
24	203-26-61340	. 护圈	1	
25	07000-02080	. O 形圈	1	
26	07012-00145	. 油封	1	
27	203-26-61360	. O 形圈	1	
28	203-26-61370	. 管接头	1	
29	07042-30415	. 螺塞	1	
30	07049-01620	. 螺塞	1	
31	07323-30400	. 弯头	1	




PTK3399

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2900	回转机构（回转马达以及弯头）		
	(20X-26-00050)	回转机构总成（带防反转阀）	1	
1	04020-01638	. 销.....	2	
2	07049-02025	. 螺塞	2	
3	(706-73-01410)	. 回转马达总成（带防反转阀）	1	
4	201-26-62190	. 环.....	1	
5	203-26-61360	. O 形圈.....	1	
6	07042-30108	. 螺塞	1	
7	01011-81230	. 螺栓	13	
8	01643-31232	. 垫圈	13	
9	07049-01215	. 螺塞	2	
10	203-62-67170	. 弯头	2	
11	07002-12034	. O 形圈.....	2	
12	07235-10522	. 弯头	1	
13	07002-02434	. O 形圈.....	1	
14	07235-10315	. 弯头	1	
15	07002-02034	. O 形圈.....	1	
16	203-62-57160	. 管接头.....	1	
17	07002-01423	. O 形圈.....	1	
18	201-26-62360	. 油尺	1	
19	203-26-61350	. 加油管.....	1	




PNA9062

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-5361	回转接头 (相关零件)		
1	(703-08-33232)	回转接头总成.....	1	
2	01010-81240	螺栓	4	
3	01643-31232	垫圈	4	
4	07235-10522	弯头	2	
5	07002-12434	O 形圈	2	
6	07235-10210	弯头	1	
7	07002-11423	O 形圈	1	
8	203-62-56710	弯头	1	
9	07002-12034	O 形圈	1	
10	07238-10315	接头	1	
11	07235-10522	弯头	2	
12	07002-12434	O 形圈	2	
13	22B-60-11413	板.....	1	
14	201-60-11230	销.....	1	
15	04050-14040	开口销.....	1	
16	01641-21626	垫圈	1	
17	04050-14040	开口销.....	1	
18	01641-21626	垫圈	1	




PNA9063

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-5371	行走和下部管路		
1	07230-20522	管接头	4	
2	07002-12434	O 形圈	4	
3	20X-62-32110	软管	4	
4	07235-10522	弯头	4	
5	07002-12434	O 形圈	4	
6	203-62-41150	护套	4	
7	08034-00823	扎带	8	
8	201-62-66140	套环	2	
9	07230-20422	管接头	2	
10	07002-12034	O 形圈	2	
11	07102-20415	软管	2	
12	203-62-57891	弯头	1	
13	07002-12034	O 形圈	1	
14	07184-00217	软管	2	
15	201-62-61290	三通	1	
16	07002-11423	O 形圈	1	
17	07230-20210	管接头	2	
18	07002-11423	O 形圈	2	




PNA9064

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-5380	终传动		
1	20X-27-31220	链轮	2	
2	203-27-51120	螺栓	30	
3	01643-31645	垫圈	30	
4	(20X-60-41210)	行走马达总成.....	2	
5	01010-81645	螺栓	34	
6	01643-31645	垫圈	34	




序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-0270	引导轮		
	20X-30-00210	惰轮总成.....	2	
1	20X-30-22310	. 惰轮	1	
2	20X-30-22170	. 衬套	2	
3	20X-30-22131	. 保持器, 外部.....	1	
4	20X-30-22141	. 保持器, 内部.....	1	
5	20X-30-22160	. 轴.....	1	
6	20X-30-22180	. 销.....	2	
	175-30-00702	. 浮动密封总成.....	2	
7	☆	. . 密封	2	
8	☆	. . O 形圈.....	2	
9	07000-03045	. O 形圈.....	2	
10	07043-50108	. 螺塞	1	




PNA9065

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-050-0280	惰轮缓冲件		
1	20X-30-22191	轱架	2	
2	20X-30-22211	油缸	2	
3	20X-30-22230	先导器	2	
4	20X-30-22241	弹簧	2	
5	20X-30-41220	隔环	2	
6	20X-30-22220	螺母	2	
7	201-30-52270	锁	2	
8	01010-80830	螺栓	4	
9	01643-30823	垫圈	4	
10	201-30-52280	座	2	
11	203-30-42260	阀	2	
12	07020-00900	润滑脂嘴	2	
13	113-30-24161	活塞	2	
14	07155-00515	耐磨环	4	
15	09370-00050	U 形密封垫	2	
16	04064-03515	开口环	2	
17	07000-03050	O 形圈	2	
18	01010-81670	螺栓	8	
19	01643-31645	垫圈	8	




PMA2918

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2910	支重轮		
	22B-30-00410	支重轮总成	10	
1	22B-30-16510	. 支重轮	1	
2	22B-30-16550	. 轴	1	
3	22B-30-16530	. 轴座	1	
4	22B-30-16560	. 衬套	2	
5	203-30-44150	. 销	1	
	20Y-30-00090	. 浮动密封总成	2	
6	☆	.. 环	2	
7	☆	.. O 形圈	2	
8	07000-12045	. O 形圈	1	
9	20Y-30-16330	. 螺塞	1	
10	01010-81670	螺栓	40	
11	01643-31645	垫圈	40	




PMA2919

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-026-3520	托链轮		
	203-30-00231	托链轮总成	2	
1	203-30-53111	. 托链轮	1	
2	203-30-53120	. 轴套	1	
3	203-30-53141	. 轴	1	
4	203-30-53150	. 轴座	1	
5	203-30-53160	. 衬套	1	
	110-30-00086	. 浮动密封总成	1	
6	☆	.. 环	2	
7	☆	.. O 形圈	2	
8	20Y-30-16330	. 螺塞	1	
9	01010-81235	螺栓	8	
10	01643-31232	垫圈	8	




PTK3400

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X21-137-9740	履带板 (三筋履带板 宽 480MM, 开孔)		
	20X-32-02002	履带板总成	1	
1	203-32-51123	. 链轨节	76	
2	203-32-51133	. 链轨节	76	
3	203-32-11360	. 密封	144	
4	203-32-11372	. 主衬套	4	
5	203-32-11342	. 普通衬套	72	
6	203-32-51152	. 普通销	72	
7	20X-32-31110	. 履带板	76	
8	22B-32-21230	. 螺栓	304	
9	203-32-61220	. 螺母	304	
10	203-32-11380	. 密封	8	
11	203-32-51192	. 主销	4	



PNA9067


序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-5391	履带架		
1	20X-30-41411	履带架	1	
2	20X-30-21131	盖	1	
	20X-30-21141	. 密封	1	
3	01010-81225	螺栓	8	
4	01643-31232	垫圈	8	
5	201-30-61270	盖	1	
6	01010-81220	螺栓	2	
7	01643-31232	垫圈	2	
8	20X-62-46210	盖, 左侧	1	
9	01011-81655	螺栓	3	
10	01011-81635	螺栓	2	
11	01643-51645	垫圈	5	
12	20X-62-46220	盖, 右侧	1	
13	01011-81655	螺栓	3	
14	01011-81635	螺栓	2	
15	01643-51645	垫圈	5	



参见图 E0200-02A0
To Fig. E0200-02A0


PNA9068

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2351	动臂 (动臂, 工作灯以及销)		
	20X-70-00541	动臂总成.....	1	
1	20X-70-41211	. 动臂	1	
2	20X-70-31131	.. 支架 (已焊接)	1	
3	203-46-41130	.. 座 (已焊接)	2	
4	201-70-21182	. 衬套	2	
5	07145-00060	. 防尘密封	2	
6	07145-00060	防尘密封.....	2	
7	07020-00900	润滑脂嘴.....	2	
8	201-06-71280	工作灯总成	1	
9	203-06-56410	支架	1	
10	01010-81430	螺栓	1	
11	01643-31445	垫圈	1	
12	201-06-61360	电缆	1	
13	203-06-56570	扎带	8	
14	20X-70-31220	销.....	1	
15	203-46-56270	片.....	1	
16	01010-81230	螺栓	2	
17	01643-31232	垫圈	2	
18	203-70-41470	隔片, 2.0MM	1	
	203-70-41460	隔片, 1.0MM	1	
19	20X-70-31230	轴.....	1	
20	203-46-56270	片.....	1	
21	01010-81230	螺栓	2	
22	01643-31232	垫圈	2	
23	20X-70-31310	隔片, 1.0MM	1	
	20X-70-31320	隔片, 0.5MM	1	
24	20X-70-31250	销.....	1	
25	20Y-70-11540	接头	2	
26	20X-70-41130	管子	1	
27	07020-00000	润滑脂嘴.....	1	
28	04082-00514	锁.....	1	
29	01010-81435	螺栓	2	
30	01643-31445	垫圈	2	
31	21Y-70-14710	隔片, 1.0MM	1	
	21Y-70-14850	隔片, 2.0MM	1	




P0K4749

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2351	动臂 (液压管路)		
1	07096-00508	软管	1	
2	07096-00408	软管	1	
3	20X-62-43110	管子	1	
4	20X-62-43120	管子	1	
5	20X-62-43130	管子	1	
6	20X-62-43140	管子	1	
7	203-70-53381	片	6	
7A	203-62-58810	缓冲环	12	
8	203-70-53391	片	4	
8A	203-62-58810	缓冲环	4	
9	01010-81025	螺栓	20	
10	01643-31032	垫圈	20	




PMA9071

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2342	斗杆		
	20X-70-00530	斗杆总成.....	1	
1	20X-70-42311	. 斗杆	1	
2	20X-70-32120	. 衬套	2	
3	20X-70-22140	. 衬套	2	
4	201-70-22141	. 衬套	2	
5	07096-20412	软管	2	
6	20X-70-31240	销.....	1	
7	04082-00514	锁.....	1	
8	01010-81435	螺栓	2	
9	01643-31445	垫圈	2	
10	21Y-70-14710	隔片, 1.0MM	1	
	21Y-70-14850	隔片, 2.0MM	1	
11	20X-70-32210	销.....	1	
12	04082-00212	锁.....	1	
13	01010-81230	螺栓	2	
14	01643-31232	垫圈	2	
15	21Y-70-14770	隔片, 1.0MM	1	
	21Y-70-14780	隔片, 2.0MM	1	
16	07145-00065	防尘密封.....	2	
17	130-09-12931	防尘密封.....	4	
18	07020-00000	润滑脂嘴.....	2	




序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-4631	铲斗连杆		
	201-70-00810	连杆总成, 左侧.....	1	
1	☆	. 连杆, 左侧.....	1	
2	20X-70-24150	. 衬套.....	1	
3	201-70-64270	. 衬套.....	1	
4	07145-00060	密封.....	2	
5	07145-00050	密封.....	2	
6	07020-00000	润滑脂嘴.....	1	
7	07020-00900	润滑脂嘴.....	1	
	201-70-00820	连杆总成, 右侧.....	1	
8	☆	. 连杆, 右侧.....	1	
9	20X-70-24150	. 衬套.....	1	
10	201-70-64270	. 衬套.....	1	
11	07145-00060	密封.....	2	
12	07145-00050	密封.....	2	
13	07020-00000	润滑脂嘴.....	1	
14	07020-00900	润滑脂嘴.....	1	
15	21 W-70-44280	连杆, 右侧.....	1	
16	21W-70-44290	连杆, 左侧.....	1	
17	21 W-70-42330	轴.....	1	
17-1	07020-00000	润滑脂嘴.....	1	
18	22C-70-31510	隔片, 1.0MM.....	1	
19	01011-81620	螺栓.....	1	
20	01580-11613	螺母.....	2	
21	20X-70-42341	轴.....	1	
21-1	20X-70-42350	护环.....	2	
22	21Y-70-14770	隔片, 1.0MM.....	1	
	21Y-70-14780	隔片, 2.0MM.....	1	
23	01011-81620	螺栓.....	1	
24	01580-11613	螺母.....	2	
25	20X-70-42321	销.....	1	
26	01011-81650	螺栓.....	1	
27	01580-11613	螺母.....	1	
28	20X-70-42321	销.....	1	
29	01011-81630	螺栓.....	1	
30	01580-11613	螺母.....	1	
31	20X-70-42360	隔环.....	2	




00007087

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2332	加强型铲斗, 0.40M3, 885MM (横销型)		
	20X-70-00611	铲斗总成.....	1	
1	20X-70-43411	. 铲斗	1	
2	20X-70-23130	.. 板, 右侧 (已焊接)	1	
3	20X-70-23140	.. 板, 左侧 (已焊接)	1	
4	20X-70-14151	.. 斗齿座 (已焊接)	5	
5	20X-70-43C10	.. 边缘 (已焊接)	1	
6	20X-70-14160	.. 斗齿	5	
7	20X-70-14170	.. 销.....	5	
8	20X-70-14180	.. 弹簧	5	
9	201-70-74171	.. 侧刃, 左侧	1	
10	201-70-74181	.. 侧刃, 右侧	1	
11	21 W-70-21810	.. 螺栓	6	
12	01803-02228	.. 螺母	6	
13	20X-70-24241	隔套	1	
14	20X-70-24250	盘	1	
15	20X-70-24250	盘, 0.5MM, 0.5MM	20	
16	01010-81260	螺栓	4	
17	01643-31232	垫圈	4	
18	175-30-16210	O 形圈	2	
19	22C-70-31510	隔片, 1.0MM	2	

图号: U0100: 标记以及标牌



序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-158-9880	标记以及标牌		
2	09801-A0481	标牌	1	
3	09822-09000	标牌	1	
4	20X-00-41310	标牌	1	
5	09685-00001	标牌	1	
6	09651-A0481	标牌	1	
8	09654-A0481	标牌	1	
9	09803-A0481	标牌	1	
10	09802-09000	标牌	1	
11	09963-09001	标牌	1	
12	20Y-00-21940	标牌	1	
18	20X-00-41320	标牌	1	
19	09133-A3281	标牌	1	
20	09653-A0481	标牌	1	
21	09653-A0481	标牌	1	
22	09669-0000E	标牌	1	
23	04418-13060	标牌	4	
24	09601-20001	标牌	1	
26	21U-98-31160	标牌	2	
29	154-54-23260	标牌	4	
30	203-00-51170	标牌	1	
31	203-54-63380	标牌	1	
32	20X-00-41111	标牌	2	
33	203-00-31120	标牌	1	
35	09690-P1120	标牌	1	
36	09690-P0800	标牌	2	
38	09690-P0315	标牌	1	
39	09690-M0063	标牌	1	
53	208-00-51650	标牌	1	
54	201-00-71930	标牌	1	
55	20Y-54-35753	标牌	1	
57	09960-00801	标牌	4	
58	20X-00-41330	标牌	1	
71	201-00-71840	标牌	1	
72	09659-A057B	标牌	1	
73	09657-A0881	标牌	2	
74	09808-A0881	标牌	1	
75	09134-A0881	标牌	2	
76	09839-09000	标牌	1	
77	09667-A0481	标牌	1	
78	09960-00802	标牌	4	
79	20X-00-41351	标牌	2	



PMK1764

序号	件 号	名 称	数量	系列号
★	X22-168-2970	工具		
	20X-98-01010	工具箱	1	
1	09056-04613	. 工具包	1	
	203-98-61140	. 工具箱	1	
2	09021-01219	.. 套筒 12	1	
3	09021-01725	.. 套筒 17	1	
4	09021-01928	.. 套筒 19	1	
5	09021-02233	.. 套筒 22	1	
6	09021-02436	.. 套筒 24	1	
7	09021-02739	.. 套筒 27	1	
8	09023-00300	.. 手柄	1	
9	09024-00300	.. 手柄	1	
10	20Y-98-21140	.. 包	1	
11	09002-01417	. 14×17 扳手	1	
12	09002-02427	. 24×27 扳手	1	
13	09033-00190	. 螺丝刀	1	
	07952-70004	黄油枪总成	1	
	07952-70002	. 黄油枪总成	1	
14	07950-10450	.. 黄油枪	1	
15	07951-21022	.. 喷嘴	1	
16	07950-90403	. 滤筒	1	
17	09019-28036	. 扳手	1	
18	09007-00836	. 扳手 8	1	
19	09039-00150	. 锤子	1	
20	09055-10390	. 杆	1	

零件目录

PC100N-6

KOMATSU

MJPBJ48100
2008-06

中 国 印 刷
2008-06(20)S